



Macht aus den Drehmaschinen PD 250/E oder PD 400 ein komplettes Bearbeitungszentrum.



Hinweis: Die Drehmaschine gehört nicht zum Lieferumfang.

Bohr- und Fräseinrichtung PF 250/BL

Inklusive Säule (Ø 35 x 400 mm), Anbauflansch und Befestigungsschrauben. An Stelle des Stahlhalters wird ein dazu gehörender Nutentisch (110 x 70 mm, mit drei T-Nuten) auf dem Oberschlitten fixiert. Der Support ersetzt nun den Koordinatentisch. Der Bohrkopf ist identisch mit dem der Feinfräse FF 250/BL. Inkl. drei ER-16-Spannzangen (6, 8 und 10 mm).

NO 24 112



Besuchen Sie uns auf YouTube!

Mehrbereichs-Spannzangensatz Typ ER-16 (DIN ISO 15488)

Für FF 250/BL und PF 250/BL. Je 1 Stück für Fräser Ø 2,4 - 3 - 3,2 - 4 und 5 mm. Im Holzkasten mit Schiebedeckel.

NO 24 146

Feinvorschub

Für FF 250/BL und PF 250/BL. Sekundenschnell montiert. Mit Gradeinteilung (auf 0 justierbar). Eine Umdrehung bewirkt 1,5 mm Spindelvorschub (1 Teilstrich = 0,05 mm).

NO 24 140