



Pour transformer votre tour PD 250/E ou PD 400 en un centre d'usinage complet.



Remarque: Le tour n'est pas compris dans les fournitures.

Banc de perçage et fraisage PF 250/BL

Y compris colonne (\varnothing 35 x 400 mm), bride de montage et vis de fixation. À la place du support en acier, une table à gorge dédiée (110 x 70 mm, à trois gorges en T) est fixée sur le chariot supérieur. Le support remplace maintenant la table à coordonnées. La tête de perçage est identique à celle de la fraiseuse de précision FF 250/BL. Y compris trois mors ER-16 (de 6, 8 et 10 mm).

NO 24 112

Jeu de pinces de serrage type ER-16 (DIN ISO 15488), 5 pièces

Une pièce de chaque pour fraises Ø 2,4 - 3 - 3,2 - 4 et 5 mm. Livré dans un coffret en bois avec couvercle coulissant.

NO 24 146

Avance de précision

Montage en un clin d'oeil. L'avance se fait au choix en position verticale par le réglage de la hauteur ou en position oblique par l'avance fine. Avec graduation (repositionnable sur 0). Un tour correspond à 1,5 mm d'avance de broche (1 graduation = 0,05 mm).

NO 24 140